



Коды мигания компьютера, управляющего противобуксовочной системой двигателя ASC

Штырь Разъема	Внешний контакт	Реакция системы управления противобуксовочно й системой (ASC)	Комментарий	Код мигания
6	Передний клапан ASC	Выключено	Короткое замыкание на + Короткое замыкание на – Разрыв цепи	.-..
7	Задний клапан ASC	Выключено	Короткое замыкание на + Короткое замыкание на – Разрыв цепи	--..
8	Возврат переднего клапана	Выключено	Короткое замыкание на + Короткое замыкание на – Разрыв цепи	.-..
9	Возврат заднего клапана	Выключено	Короткое замыкание на + Короткое замыкание на – Разрыв цепи	--..
14	Питание датчика скорости +	Выключено	Ошибка периферийного процессора (PPU)	.-.-
16	Передний процессор скорости PPU	Выключено	Косвенная диагностика	.-..
17	Задний процессор скорости PPU	Выключено	Косвенная диагностика	---.



Общие коды мигания компьютера, управляющего скоростью работы насоса привода

Штырь Разъема	Внешний контакт	Комментарий	Код мигания
5	CAMU CN5.14	Движение вперед отключено	---.
6	Насос EDC	Короткое замыкание на + : Максимальная скорость Короткое замыкание на - : Нет скорости Разрыв цепи : Нет скорости	..-.
7	Насос EDC	Короткое замыкание на + : Максимальная скорость Короткое замыкание на - : Нет скорости Разрыв цепи : Нет скорости	-.-. ..-.
10	Возврат насоса EDC	Мгновенная остановка Движение вперед/назад отключено	..-. -.-.
14	Питание педали движения	Мгновенная остановка	-.— ..— --..
16	Датчик оборотов двигателя		...-
19	CAMU CN5.11 (питание GSC)		..--
31	Потенциометр педали движения	Мгновенная остановка	..--