

ВИБРАТОРЫ SERCEL – УЧЕБНЫЙ КУРС

ГЛАВА 8

ДВИГАТЕЛЬ VOLVO



Описание продукта - Industrial D12

Пример:





ED 1.1 (4340)PE (34810306 (2

VOLVO PENTA

PROXITINANING

Блок- цилиндр



PRODUCT TRANSM

Коленчатый вал





















Топливная система - industrial D12

Цели

- Студент получит теоретические знания о топливной системе D12.

- Студент поймет, насколько важна полная чистота при работе в топливной системе.

- Студент изучит в теории функцию топливного инжектора.























PRODUCT TRANSM

Топливная система - датчики





- 1а) Датчик оборотов распредвала
 b) Датчик оборотов маховика.
- 2) Датчик давления и темпер. масла
- 3 Датчик – температуры и давления подкачки
- 4 Датчик – температуры охлажд. жидкости и топлива.

VOLVO PENTA

PROBLET TRAINING



PRODUCT TRAINING		
	Диаграмма смазки, industr	rial D12
Позиция Функция 1 Предохр. клапа цилиндр). 2 Перепускной ки 3 Обводной клапа 4 Клапан охлажд 5 Перепускной ки фильтра 6 Редукт. клапан цилиндр). Масляный насос	IH (блок. аапан ра. ан Фильтры апан Турбо (блок. Масл. фильтр Фильтр (блок. Масл. фильтр Фильтр Фильтр (блок. Масл. фильтр Фильтр	Трансмиссия Глав. подшипник шатунный подшипник Поршневой палец Турбо Охлажд. поршня
ED 1.1 (42400FB (2481GB)	6 (2	VOLVO PENTA

1

	Система смазк	и industrial D12
Позиция	Функция	
1	Предохр. клапан (блок. цилиндр).	
2	Перепускной клапан масляного радиатора.	
3	Обводной клапан Фильтры	
4	Клапан охлажд. поршня.	
5	Перепускной клапан. Турбо фильтр	
6	Редукт. клапан (блок. цилиндр).	
Позиц.	Давление открытия	
1	7.0 бар	

ЮЗИЦ.	Давление от
1	7.0 бар
2 3	3.0 бар 1.1 бар
4	2.0 бар
5	1.1 бар
6	4.8 бар

VOLVO PEHTA

,





- POXULT TRANKE		
Система охлаждения	- Industrial D12	

Цели

После урока студент будет иметь теоретические знания о строении и функции системы охлаждения.

Студент узнает о новшествах и модернизации D12 по сравнению со старым 12-литровым двигателем Volvo.





Система охлаждения - industriel (TAD)











VODIA Руководство пользователя







🔊 VODIA	4 €16:58 @
User Identity:	DK
VBC3212 +	Cancel
	Change password
711212141514	
za 1 2 3 4 5 e Tab q w e r t	57890•= ● yuiop[]
za 1 2 3 4 5 6 Tablog wert CAP a sol fo Shirtz z c v	57890.⊒ ¥UI0P[] h]k1; b m,,///₽

Включение КПК

Если батарейка полностью разряжена, КПК нельзя включить. Прежде всего зарядите КПК в течение нескольких часов. Затем, нажмите одновременно кнопки ON и reset.

Инсталляция Vodia с помощью карты SD

Процедура, которую надо выполнить в случае, если батарея КПК разряжена.

- 1. Выключите КПК
- 2. Выньте карту SD
- 3. Включите КПК
- 4. Вставьте карту. Инсталляция должна начаться автоматически.

Если инсталляция не начинается в автоматическом режиме, запустите файл: Storage card / 2577 / Autorun И дождитесь окончания инсталляции.

Запуск программ Vodia

- 1. В автоматическом режиме производится выбор идентификатора пользователя
- 2. При первом использовании паролем будет : sercel1
- 3. Путем нажатия на кнопку "change password" вы можете сменить пароль.



Рисунок В



Рисунок С



Теперь пришло время собрать корпус VODIA для запуска программ на КПК.

Пожалуйста, следуйте инструкциям сначала до конца, чтобы убедиться в том, что вы правильно собрали корпус.

Коммуникационная оболочка - КПК

Поместите VODIA КПК в коммуникационную оболочку в том же направлении, как показано на рисунке А. Убедитесь, что КПК достигло дна оболочки (рисунок В). Если КПК не жестко закреплен, он может потерять с ней связь, и тестовые данные будут отображаться некорректно.

Кожаный чехол – Коммуникационная оболочка - КПК Наденьте кожаный чехол во избежание повреждений и царапин КПК в процессе работы. (Рисунок С).



Рисунок D



Рисунок Е

Подсоедините адаптер EDC (рисунок D/E), используемый с коммуникационной оболочкой к гнезду коммуникаций автомобиля.

Монтирование корпуса Vodia



Штепсель и кабель на Рисунке F используются с коммуникационной оболочкой (смотрите Рисунок E) в гнезде коммуникаций автомобиля.

На рисунке G представлен адаптер более старых систем EDC. Он используется с коммуникационной оболочкой и кабелем (Рисунок F) для подсоединения к 2-штырьковому гнезду двигателя.

Коммуникационная оболочка осуществляет питание от батареи, через разъемы внешнего питания (Рисунок Н).

<i>8</i> € v	ODIA ◀€ 10:20	VODIA обзор
Se	elect function group - Service and maintenance Engine, engine mounting and ed	
File O 1 Позиция	р tions	Описание
1	Строка меню со следующими вариантами Файл	Из меню доступны следующие опции. Identify – идентификация автомобиля /машины. About VODIA – показывает текущую версию и последнее обновление базы данных. Exit – выход из VODIA
2	Опции	Из меню доступны следующие опции. Change Password – смена локального имени пользователя и пароля VODIA. Settings – Выбор языка и единиц измерения. Simulate - активирует/дезактивирует режим тренажера VODIA.
3,4,5,6,7	Кнопки * 3 * 4 * 5 * 6	На инструментальной линейке доступны следующие действия. _ Обратно к предыдущему экрану программы _ Инициировать тест, показания. _ Окончить тест, показания _ Дополнительная информация об операциях.

Иконки программы VODIA







Test – иконка тестовых операций.

Programming – иконка операций программирования.

Active error code – иконка, указывающая на то, что активен код неисправности.

Inactive error code - иконка, указывающая на то, что код неисправности неактивен.

Fault code information – можно узнать более подробно об ошибках, путем нажатия на эту иконку.

Close – нажмите кнопку для остановки операции и возврата к предыдущему экрану.

Start - нажмите кнопку для запуска текущей операции.

Stop - нажмите кнопку для остановки текущей операции.

Help – иконка, указывающая на то, что доступен пояснительный текст.

Software keyboard – активируйте для построения на КПК программной клавиатуры.

Операции

Набор выполняемых операций зависит от транспортного средства /машины, подсоединенных к специальному устройству и авторизации пользователя. Это зависит от тестируемого транспортного средства /машины и уровня авторизации пользователя. Поскольку большинство операций состоит из стандартных компонентов, один и тот же метод можно использовать для всех операций. Инструкции для проведения индивидуальных тестов имеются в приложении. При первом выборе операции, которая требует связи с блоком управления, программа считывает информацию из блоков управления. Это может занять одну-две минуты.

Если инсталляция неизвестна VODIA, вы все равно сможете выполнить операции получения информации об автомобиле (Vehicle information), тестирования (test) и код ошибок (Fault codes).

Vodia опции



VODIA Опции

Введите Options для активации всплывающего меню Options.

AT VODIA	🔫 16:59 🐽
Language English (American) English (American) English (British) Español Franças Italiano Nederlands Português	

Change Password: Если вы хотите сменить локальный пароль VODIA при запуске программы. (Пользователи с привилегиями администратора могут менять пароль других пользователей).

Settings: VODIA поставляется с опцией выбора различных языков.

ПРИМЕЧАНИЕ! Вы можете получить некорректную информацию по языкам, если произведена смена установок при подсоединении к двигателю.

Вы также можете установить единицы вводимых данных на метрические или США

Simulate: Вы можете запускать VODIA в режиме тренажера, это очень удобно например, при обучении пользования программами VODIA.



Подсоединение к двигателю

1. Убедитесь, что разъем подсоединен к выбранному двигателю.

2. Нажмите File в левом нижнем углу экрана программ и выберите Identify.



Job card

Вы можете запустить новую рабочую карточку или выбрать существующую в выпадающем меню.

Создание новой рабочей карточки

1. Нажмите на пустое текстовое поле.

2. Активируйте клавиатуру КПК и введите выбранное имя рабочей карточки.

3. Введите ok в верхнем правом углу для создания новой рабочей карточки.

Выберите существующую рабочую карточку

1 Нажмите на маленькую черную стрелку, указывающую вниз для активации выпадающего меню.

2. Выберите желаемую рабочую карточку из списка.

3. Нажмите ok в правом верхнем углу чтобы открыть выбранную рабочую карточку.

Рабочими карточками можно управлять путем регистрации на веб-странице VPPN/ VODIA. Например, вы можете выводить установки параметров двигателя.



	↓ € 17:01
Service and main	ntenance 🕶
▲Fault codes	ramming Ion, test
File Options ⇐ 🕨	∎ ?

Выбор группы функций VODIA

Нажмите на имя выбранной группы функций. Для возврата к главному экрану выбора, нажмите на выбранном имени группы функций в выпадающем меню над выбором группы.

Группа функций – Сервис и техническое обслуживание

Fault codes

Целью этого теста является считывание кодов ошибок, хранящихся в блоках управления транспортного средства /машины. Ошибки можно выбирать как с отдельных, так и со всех блоков управления. Коды ошибок можно стирать все сразу или по отдельности. Все коды ошибок хранятся на рабочей карточке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Все задокументированные коды ошибок стираются при программировании или считывании параметров при помощи VODIA. Сначала надо считать коды ошибок, затем сохранить их в рабочую карточку, для того, чтобы информация о кодах ошибок была доступна и позже.

Коды ошибок содержат следующую информацию:

- MID (описание идентификации сообщения): Блок управления, передающий сообщение с кодом ошибки. Обозначение блока управления также отображается в виде текста (например, блок управления двигателем).
- PID (описание идентификации параметров): Параметр, к которому относится код ошибки (например, педаль газа).
- PPID (патентованное описание идентификации параметров): уникальное PID Volvo, см. выше.
- SID (описание обозначения подсистемы): компонента кода ошибки, к которому она относится.
- PSID (патентованное SID): уникальное SID Volvo, см. выше.
- FMI (определитель режима отказа): Тип ошибки.
- Number of occurrences: Число появлений кода ошибки.
- Status: активен или пассивен код ошибки.
- First occurrence: Время, когда код ошибки появился впервые.
- Last occurrence: Время, когда код ошибки появился в последний раз.
- Total engine hours: Общее количество часов работы двигателя

Подсоединение к двигателю

🎊 VODIA 🛛 🚽 🛪 19:27			:27
Fault o	ades		
MID	SAE	Fault description	
		\bigcirc	
Read fault codes 🗸 🗸			
File Op	tions +		_ ₩ ^

ど VOD:	(A	-€ 17:	02	
ault cod	les			
MID	SAE	Fault description		*
e 12B	PID 100	Engine oi pressure	0	
• 12B	SID 5	Injector #5	0	=
• 12B	SID 22	Timing Sensor, Crank	6	
● 12B	SID 5	Injector #5	6	
● 12B	PPID 98	Engine Sync Acknowledge	6	
€144	PID 106	Air inlet pressure	6	Ŧ
Read fault codes 🛛 👻				

🔊 VODIA	📢 17:02 🐽
MID: 128, Engine ECU PID: 100, Engine of pressu PMI: 3, Voltage above norr high Number of occurrences: 3 Status: Active First occurrence: 2002-08 Last occurrence: 2002-08 Time: 2 First occurrence: - Last occurrence: - Last occurrence: - Total engine hours: 58.8	re mal or shorted 20 -07 10:00:00 -09 07:55:00 1
	H

- 1. Найдите на нажмите на кнопку старта 📍
- 2. Стивные коды отмечены красной иконкой с левой стороны кода ошибки
- Неактивные коды помечены серой иконкой с левой стороны кода ошибки.

4. Для получения детальной информации о коде ошибки, нажмите на иконку информации об ошибках справа от кода ошибок.

5. Вы можете прочитать более подробную информацию об определенной ошибке.

6. Вы можете стереть определенные коды ошибок или все коды ошибок. Нажмите на выпадающий список и сделайте выбор.

Если вы выбрали режим информации об ошибках перед тем, как стирать ошибки, нажмите ОК в правом верхнем углу, чтобы закрыть экран, затем нажмите на выпадающее меню.

Для возврата выберите группу функций VODIA Function group.

🏂 voi	AIG		17:03
ECU			
Parame	ters		Log
ID	Name	Value	Unit
•			•
File Opt	ions 年 🕨	8	

🎦 YODIA 🛛 📢 17:03				
ECU	ECU			
MID 12	8, Engine ECU		*	
MID 12	8, Engine ECU			
MID 14	MID 144, Vehicle ECU			
ID	Name	Value	Unit 🔺	
0010	Preheat o	off		
0D1N	Primary g	Isoch	_	
0D1M	Primary e	1500		
001L	Governar	90	lbf-ft/	
0D1K	Stop func	Run		
001)	Idle engin	600	r/min	
0D1I	Coolant t	214	약 [_]	
001H	Overspee	off	-	
•	П		•	
File Options 🖛 🕨 📗 💡 🔤 🔺				

AIDOV 👸	- € 17:03	œ
Name	Primary engine speed	
Value		
1500 rpm		-
1800 rpm		
1500 rpm		
Description		
Selects whi	ich engine speed that shall	
be used wh	ien no frequency switch is	
used. (Requ	uires system reset!)	
		3 ▲

Параметр, Программирование

При выполнении программирования идентификатор инструментального средства хранится в блоке управления. Это помогает проверять с какого инструментального средства выполнялось программирование последний раз. Пользователь VODIA отвечает за корректное программирование в соответствии с требованиями владельца транспортного средства/машины или других уполномоченных лиц.

1. Найдите и нажмите на кнопку



2. Выберите ECU из выпадающего списка.

3. Выберите и введите параметры, требующие изменения.

4. Измените значения параметра из выпадающего меню или введите их с помощью клавиатуры ПО КПК.

- 5. Нажмите ок в правом верхнем углу для того, чтобы принять изменения и вернуться в главный экран **Parameter, Programming**.
- Нажмите кнопку Log для того, чтобы иметь доступ к этой информации через веб-сайт VODIA.

ПРИМЕЧАНИЕ! Операция программирования параметра может потребовать выключения главного рубильника на 10 секунд. Иначе, двигатель не сможет запуститься.

Параметр, Программирование



Группа функций - Двигатель, размещение двигателя и оборудование.

Нажмите на выбранный тест для его запуска.

Тест всегда запускается путем нажатия на кнопку start, а завершается путем нажатия на кнопку stop.

Некоторые тесты выполняются только один раз и затем останавливаются автоматически.

🎊 VODIA 🛛 📢 17:04	
Parameter	
PID 44, Warning lights status	
PID 68, Torque limiting factor	
PID 91, Accelerator pedal position, %	=
PID 92, Engine load, %	
PID 93, Output tarque	
PID 97, Water in fuel indicator	Н
PID 100, Engine ail pressure	
PID 102, Boost pressure	
PID 105, Intake manifold temperature	
PID 106, Air inlet pressure	
PID 108, Barometric pressure	
PID 110, Engine coolant temperature	
PID 153, Crankcase pressure	
PID 158, ECU battery potential	Ш
PID 174, Fuel temperature	•
File Options 🖛 🕨 🔳 💡 🛛 🖽	-

Log test, industrial or marine (тестовый журнал, индустриальный или морской)

Эта операция используется для ведения протокола испытаний в течение времени (PID/ PPID). Если запрос выполнить не удается вместо значения отображается звездочка (*). Причинами неудачи запроса может быть то, что у установки нет параметра или что ответ ECU приходит слишком медленно. Скорость запросов определяется числом параметров, выбранных из списка. Результаты хранятся в рабочей карточке.

1. Выберите PID или PPID для тестирования и нажмите на кнопку **start** для запуска теста.

Параметр, Программирование

🥂 VODIA 📢	17:05
Parameter	Value
PID 92, Engine load, %	61.5
PJD 97, Water in fuel indica DID 102, Boost pressure	U 12 7
PID 105, Intake manifold te	156 °F
PID 106, Air inlet pressure	294
File Onlines 👉 🕨 🗖 🔍	100

A VODIA	4 € 17:06
r/min/s Cyl1 Cyl2 Cyl3 (Cyl4 Cyl5 Cyl6
225	
-75	
Fuel rate:	33.0 gph
Coolant temperature:	80 °F
Engine speed:	1276.0 r/min
File Options 年 🕨 📕	? 🔤 -

ST VODIA	€ 17:07	
Cyl1 Cyl2 Cyl3 Cyl4 <mark>On <mark>Off</mark> On On</mark>	Cyl5 Cyl6 <mark>On Off</mark>	
Engine speed:	1267.5 Umin	
Torque:	6 ft/lbs	
Coolant temperature:	83 °F	
Fuel rate:	49.6 gph (US)	
File Options 年 🕨 📕	? ⊠ *	

2. Когда вы произвели тестирование выбранных ро или PPID, нажмите на кнопку остановки для завершения теста.

Cylinder acceleration (ускорение цилиндра)

Тест ускорения цилиндр отображает ускорение коленвала, которое может использоваться для изучения совместной работы цилиндров и инжекторов. Значение для цилиндра меняется в зависимости от скорости двигателя, нагрузки или сигнала возбуждения. Отсутствие зажигания или слабое зажигание дают отрицательные значения. Для точной оценки может выполняться тест "Cylinder compression" (сжатия цилиндра).

Injectors cut out, manual (выключение инжекторов, руководство)

Вы также можете вручную выключить инжекторы путем нажатия на их иконки. При повторном нажатии инжекторы снова запустятся. Процедура этого теста следующая:

- 1. Выключите инжектор, который вы подозреваете в неисправности.
- 2. Прислушайтесь к звуку двигателя.
- 3. Запустите тест на той скорости двигателя, на которой происходят перебои зажигания.

Parameter, Programming



27	VODIA	-{ € 17:09	
_			
	Service and maintenance $ imes$		
	III Fault codes		
1	🗲 Parameter, programming		
1	Vehicle information, test		
		.	
	Change Password		
۱L	Settings		
	✓ Simulate		
File	Options ⇐ 🕨 🔳 🦻	·	

	Change Password		
4	Settings		
	✓ Simulate		
-	Options (🕨 📕 🦻	2 🖾 -	
			-
Q	VODIA	€ 17:09	
ĺ			
	<u> </u>		
1	Service and maintena	nce 🕶	
	Fault codes		
4			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	

ulato

₩ 4

File Options 🖛 🕨 🔳 🦁

4

Cylinder compression (компрессия в цилиндрах)

Тест на компрессию в цилиндрах указывает на отклонения в величине сжатия в каком-либо из цилиндров, по отношению к другим цилиндрам. Для того, чтобы результаты теста были точны, тест должен выполняться когда двигатель находится в диапазоне рабочих температур.

ПРИМЕЧАНИЕ! После того, как тест и оценки выполнены, ключ зажигания должен быть повернут в положение 0 и затем его надо вернуть в положение езды для запуска нового теста или повторного запуска двигателя.

Запуск VODIA в режиме Simulator.

Вы можете запустить VODIA в режиме тренажера, это удобно если, например, вы учитесь пользоваться программой VODIA.

Запуск и выход из режима Simulator.

1. Нажмите на Options и выберите Simulate для запуска режима тренажера или отмените выбор режима Simulator, чтобы его закрыть.

На режим тренажера указывает надпись "Simulator" , высвеченная в средней нижней части экрана.